



Bedienungsanleitung  
zur Paketbox s: easy Touch



Online einkaufen bietet viele Vorteile. Noch praktischer, wenn man das Paket nicht persönlich in Empfang nehmen muss und die Lieferung bis zur Abholung in einem gesicherten Paketfach aufbewahrt ist. Unsere neue Paketfachanlage s: easy Touch macht dies möglich: clever und einfach. Über den Touchscreen wählt der Bote den Empfänger sowie die gewünschte Fachgrösse. Als Paketempfänger erhalten Sie anschliessend eine E-Mail, dass die bestellte Ware deponiert wurde.

Mittels PIN-Code oder Badge können Sie das Paket jederzeit abholen. Eine E-Mail benachrichtigt Sie über die Abholung oder erinnert Sie, falls nötig, daran. Praktisch, oder? Die intelligente Paketbox s: easy Touch ist aus Aluminium gefertigt und auf Wunsch in jedem RAL-/NCS-Farbton pulverbeschichtet oder farblos und farbig eloxiert erhältlich. Selbstverständlich stellen wir sie in erstklassiger Qualität und edlem Design an unserem Schweizer Standort in Oensingen her.

### So liefert der Paketdienst an s: easy Touch:



1. Der Bote wählt für eine gesicherte Paketlieferung auf dem Touchscreen den Paketempfänger.
2. Der Bote wählt eine der zur Verfügung stehenden Fachgrössen zum Deponieren der Sendung.
3. Ein freies Fach in der gewünschten Grösse öffnet sich. Der Bote deponiert die Sendung und schliesst das Fach ab.
4. Der Paketempfänger erhält eine automatisch generierte E-Mail zu seiner Sendung.

#### Hinweis

Optional wird der Empfänger erneut benachrichtigt, falls das Fach nicht geleert wurde.

### So holt der Bewohner oder Empfänger seine Lieferung:



1. Der Empfänger kommt zur Paketfachanlage und identifiziert sich mittels Badge oder Zahlenkombination.
2. Sämtliche Fächer mit seinen Paketen öffnen sich.
3. Nach der Entnahme der Pakete werden sämtliche benutzten Fächer geschlossen.
4. Der Empfänger erhält erneut eine E-Mail mit den Angaben, dass das Paket abgeholt wurde.

#### Hinweis

Vergisst der Empfänger die Fächer nach der Entnahme zu schliessen, wird der zuständige Haustechniker per E-Mail informiert, dass ein Fach nicht richtig verschlossen wurde.

### So hinterlegt ein Bewohner ein Paket für eine Fremdperson (Fremdfirma):




1. Der Bewohner wählt den eigenen Paket-Taster auf dem Touchscreen.
2. Der Bewohner stellt auf dem Touchscreen unten rechts Pick-up auf «on» und wählt ein freies Fach in der gewünschten Grösse.
3. Das Fach öffnet sich, das Paket wird hinterlegt und das Paketfach geschlossen. Das System quittiert die Hinterlegung mit einem akustischen Signal. Das gesicherte Paketfach ist dem Bewohner zugewiesen. Er erhält einen PIN-Code per E-Mail für einen exklusiven Zugriff auf das Fach. Der Bewohner übermittelt diesen PIN-Code der Fremdperson (Fremdfirma), welche zur Abholung des Pakets beauftragt wurde.

#### Hinweis

Steht kein freies Fach zur Verfügung, werden die Fächer alle als blockiert dargestellt.

Der Prozess wird abgebrochen, wenn der Touchscreen eine gewisse Zeit nicht bedient wird. Die Anzeige springt auf den «Startbildschirm» mit den Bewohnernamen.

### So holt eine Fremdperson (Fremdfirma) das Paket:



1. Die Fremdperson (Fremdfirma) gibt den exklusiven PIN-Code an der Bedieneinheit ein und schliesst die Eingabe mit der OK-Taste ab. Das Fach öffnet sich und das Paket wird freigegeben. Der Bewohner erhält eine Benachrichtigung per E-Mail.
2. Die Fremdperson (Fremdfirma) entnimmt das Paket und schliesst das Fach. Erst dann kann dieses wieder besetzt und gesichert werden.



# s: stebler

printed in  
switzerland



stebler glashaus ag  
kehrer stebler ag  
Südringstrasse 6 | CH-4702 Oensingen  
Fon +41 62 388 42 42 | Fax +41 62 388 42 40  
info@stebler.ch | www.stebler.ch