



s: box13 – Montage- und
Bedienungsanleitung
Pflegeanleitung



Pflegeanleitung

Generelle Pflegetipps

- immer in Walz- oder Schleifrichtung wischen
- nur mit mässigem Druck reinigen
- keine kreisenden Bewegungen
- keine übermässig abrasiven Mittel verwenden
- keine stark alkalischen oder sauren Reiniger verwenden
- immer mit viel Wasser spülen
- beim letzten Nachspülen destilliertes Wasser oder Mineralwasser verwenden (Vermeidung von Streifenbildung)
- mit Gummiwischer abstreifen und mit sauberen Baumwolllappen oder geeigneten Papiertüchern nachtrocknen

Alu/Stahl pulverbeschichtet

Staub (lose haftend)

Mit trockenem Baumwolllappen ohne Druck wegwischen oder mit Schwamm und Wasser entfernen und anschliessend mit sauberem Lappen trocknen.

Kleber, Farbe, Silikon, Teer

Sorgfältig mit geeignetem Lösungsmittel entfernen: z. B. Äthylalkohol und sauberem Baumwolllappen (kann zur Vermattung der Oberfläche führen).

Zement, Mörtel, Beton, Gips

Sorgfältig mit geeignetem Lösungsmittel entfernen: z. B. Äthylalkohol und sauberem Baumwolllappen (kann zur Vermattung der Oberfläche führen).

Versiegelte Oberflächen

Mit viel Wasser spülen. Mit neutralem Autoshampoo und Schwamm reinigen (keine mechanische, abrasive Reinigung). Gut nachspülen und trocknen.

Verschmutzung

Mit viel Wasser spülen. Mit neutralem Putzmittel und Schwamm reinigen. Gut nachspülen und trocknen.

Bedienungsanleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf einer s:box 13 von s:stebler. Bitte lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung unbedingt vor der Montage durch. Geben Sie uns bei Rückfragen bitte jeweils Ihre Auftragsnummer an, damit wir Sie schnellstmöglich bedienen können.

Der Verpackung wurden keine Befestigungsmaterialien beigelegt. Es sind die richtigen Materialien je nach Hintergrund (Backstein, Beton, Isolation, Klinker usw.) zu wählen.

Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise

Briefkastenanlagen dürfen nicht als Turngerät oder Sitzablage verwendet werden. Briefkastenanlagen sind nur zum Einwerfen von Postgut und Zeitungen bestimmt. Die Aufbewahrung von Wertsachen, Autoschlüsseln usw. ist nicht vorgesehen. Dafür gibt es spezielle Modelle wie unsere Gemeinde-, Bank- und Schlüsselkasten. Bitte entnehmen Sie die Post nicht durch den Einwurfschlitz (Verletzungsgefahr), sondern öffnen Sie die Türe mit dem dazugehörigen Schlüssel.

Der Gewährleistungs- und Garantieanspruch entfällt bei Veränderungen am Produkt: Darunter fallen der Einsatz fremder Bauteile, die Nichtbeachtung der Montage-, Bedienungs- und Pflegeanleitung, eine nicht bestimmungsgemässe Verwendung oder unzureichende, unsachgemässe Wartung und Pflege.

Auf www.stebler.ch/kleinteilebestellung können Sie Ihren Briefkasten auch nachträglich ganz unkompliziert individualisieren lassen. Gravuren, Aufkleber sowie Schlüssel einfach online bestellen.

Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Einwurffront nicht direkt der Wetterseite zugewandt ist. Das schützt die Post zusätzlich vor möglichen Wind- und Wettereinwirkungen.

Schlösser, Bänder und bewegliche Teile

Schlösser, Bänder und bewegliche Teile sollten mindestens einmal pro Jahr gepflegt, vom Schmutz befreit und eingeölt werden (WD40 oder Kaba-Schlossspray). Ab -10°C und nasser Witterung können die Zylinder einfrieren. Diese mit einem Föhn auftauen, Zylinder trocken reiben, gut mit WD40 einsprayen, Schlüssel mehrmals einführen und betätigen.

Sonstige Hinweise

Durch den Transport oder bei der Montage von Anlagen können Verspannungen auftreten.

Elektroanschlüsse

! Achtung: Alle Einbau- und Montagearbeiten von elektrischen Geräten dürfen nur durch eine Elektrofachkraft vorgenommen werden!

Achten Sie bei Gleichspannung immer auf die richtige Polarität. s:stebler haftet nicht für Druckfehler oder fehlerhafte Anleitungen (technische Änderungen sind vorbehalten).

Machen Sie die Leuchte stromlos und vermeiden Sie die Gefahr von Personenschäden durch elektrische Stromschläge. Wenn Sie die Leuchtstoffröhre austauschen, lassen Sie sie erst abkühlen oder verwenden Sie Handschuhe (Verbrennungsgefahr).

Klingeltaster von s:stebler dürfen mit maximal 12 Volt betrieben werden. Verwenden Sie nur Transformatoren mit Prüfzeichen. Eine höhere Spannung kann Menschenleben gefährden und führt zum Erlöschen der Gewährleistung. Schliessen Sie nur Bauteile mit 100% zulässiger Einschaltdauer an die Taster und Module. Bei Nichtbeachtung drohen:

- a) Brandgefahr
- b) Personenschäden
- c) Zerstörung der Bauteile

Die Spannungsangaben der einzelnen Taster und Module befinden sich jeweils auf der Rückseite. Eine höhere Spannung zerstört die Bauteile und führt zum Erlöschen der Gewährleistung. Wir empfehlen, bei Briefkastenanlagen (Schaukästen usw.), die mit einer 230-Volt-Netzzuleitung versorgt werden, eine Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom $< 30\text{ mA}$ vorzusehen.

Montageanleitung



1. Machen Sie einen mind. 20 Zentimeter tiefen Aushub
2. Fixieren Sie die Stützen so, dass der Abstand dazwischen beim Einbetonieren nicht verschoben werden kann.
3. Messen Sie die Lochdistanz zwischen den seitlichen Stützen. Bei den unteren Stützen ist dies nicht nötig
4. Übernehmen Sie die Distanz beim Loch im Boden und machen Sie einen zweiten mind. 20 Zentimeter tiefen Aushub
5. Lassen Sie den Briefkasten in die vorgerichteten Löcher ein
6. Entfernen Sie die Spannung und Verwindungen (können durch den Transport entstehen)



7



8



9



10



11



12

7. Richten Sie den Briefkasten waagrecht aus
8. Richten Sie den Briefkasten senkrecht aus
9. Richten Sie den Briefkasten auch in der Tiefe aus
10. Füllen Sie die Löcher mit Zement
11. Kontrollieren Sie die Ausrichtung des Briefkastens und füllen Sie das Loch bis oben auf. Entfernen Sie die Fixierung zwischen den Stützen.
12. Nach Austrocknung Fixiermaterial entfernen



s: stebler

printed in
switzerland



stebler glashaus ag
kehrer stebler ag
Südringstrasse 6 | CH-4702 Oensingen
Fon +41 62 388 42 42 | Fax +41 62 388 42 40
info@stebler.ch | www.stebler.ch